



Fixation avec sandow sur cadre ou câble acier.  
Attention pour une bonne tension laisser  
10 à 20 cm minimum entre la bâche et le cadre  
ou câble acier

